

Size: 630x200mm
 Die line: _____
 Fold line: _____




ПУТЕВОДИТЕЛЬ


приложения TuYa




- Руководство предназначено только для иллюстрации, и последняя версия приложения может отличаться.
- Загрузите приложение TuYa Smart из App Store или Google Play.
- Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
 Рабочая частота: 2,400-2,4835 ГГц
 Выходная мощность радиочастот: 20 дБм макс.



1. Войдите в систему, используя номер телефона и код подтверждения, следуйте инструкциям по экрану.



2. Нажмите «Добавить устройство» / значок «+» в правом нижнем углу, чтобы перейти на страницу выбора устройства.




3. Включите беспроводную сеть 2.4G, как указано в приложении, затем подключите телефон к сети Wi-Fi 2.4G.



4. Нажмите «Motorized TV Solution» на странице «Auto Scan» и перейдите к «Next».




5. Щелкните по Wi-Fi, введите соответствующий пароль и нажмите «Далее».




6. Устройство будет добавлено через 10-60 секунд. Устройство издает звуковой сигнал, указывающий на успешное завершение.




7. После подключения устройства нажмите «Готово», чтобы войти в удаленную панель управления.
 * Вы также можете изменить имя устройства, нажав на значок карандаша.




8. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
 * Одновременно нажмите кнопки «<», «>», «<>» и «<>» на устройстве, чтобы сохранить текущее положение в памяти.




9. Длительно нажмите на устройство, чтобы отключить его на главной странице.




10. Нажмите «>» внизу, затем нажмите «Управление домом».




11. Нажмите «Создать дом».



12. Заполните новую информацию о доме и сохраните ее.
 Примечание: Имя дома является обязательным и может содержать максимум 25 символов.




13. Выберите в списке только что созданный вами дом.




14. Выберите «Добавить участника», чтобы добавить других пользователей в Дом. Пользователь получит уведомление в приложении и сможет управлять устройством после того, как примет приглашение.
 Примечание: одно устройство не может быть подключено несколькими пользователями, за исключением функции управления домом. Предыдущему пользователю необходимо отключить устройство в приложении (быстро нажмите кнопку пульта «<>» 5 раз, чтобы отключить) перед подключением нового пользователя.


Управление через Amazon Alexa




1. Сначала загрузите приложение Amazon Alexa из App Store или Google Play. После установки войдите в приложение TuYa, нажмите «>» в правом нижнем углу и нажмите «Alexa».



2. Нажмите «Войти через Amazon».



3. Нажмите «ССЫЛКА», чтобы начать процесс связывания.




4. После завершения подключения вы сможете управлять креплением для телевизора через Amazon Alexa.


Голосовое управление Amazon Alexa (поддерживает только английский и немецкий языки)

| Команды | Голосовые команды на английском языке | Голосовые команды Gеппaп |
|--|--|---|
| Движение вверх | Alexa, set <deviceName> to up | Alexa, set <deviceName> to hoch. |
| Движение вниз | Alexa, set <deviceName> to down. | Alexa, set <deviceName> to runter. |
| Поворот налево | Alexa, set <deviceName> to left. | Alexa, set <deviceName> to links. |
| Поворот направо | Alexa, set <deviceName> to right. | Alexa, set <deviceName> to rechts. |
| Остановившись | Alexa, set <deviceName> to stop. | Alexa, set <deviceName> to stop. |
| Сохранить текущую позицию как память 1 | Alexa, set <deviceName> to Memory one. | Alexa, set <deviceName> to Memory eins. |
| Сохранить текущую позицию как память 2 | Alexa, set <deviceName> to Memory two. | Alexa, set <deviceName> to Memory zwei. |
| Сохранить текущую позицию как память 3 | Alexa, set <deviceName> to Memory three. | Alexa, set <deviceName> to Memory drei. |
| Перейти к позиции памяти 1 | Alexa, set <deviceName> to Position one. | Alexa, set <deviceName> to Position eins. |
| Перейти к позиции памяти 2 | Alexa, set <deviceName> to Position two. | Alexa, set <deviceName> to Position zwei. |
| Перейти к позиции памяти 3 | Alexa, set <deviceName> to Position three. | Alexa, set <deviceName> to Position drei. |
| Перейти в исходное положение | Alexa, set <deviceName> to Home. | Alexa, set <deviceName> to Home. |


Управление через Google Home




1. Сначала загрузите приложение Google Home из App Store или Google Play. После установки войдите в приложение TuYa, нажмите «>» в правом нижнем углу и нажмите «Google Assistant».



2. Нажмите «Связаться с Google Ассистентом», чтобы запустить приложение Google Home.



3. Нажмите «Продолжить», чтобы вернуться в приложение TuYa.



4. Нажмите «Согласиться и связать», чтобы вернуться в приложение Google Home. Связывание завершено, вы можете начать управлять креплением для телевизора через Google Home.

Голосовое управление Google Home (поддерживает только английский и немецкий языки)

| Команды | Голосовые команды на английском языке | Голосовые команды Gеппaп |
|--|--|---|
| Движение вверх | OK Google, set <deviceName> to up | OK Google, set <deviceName> to hoch. |
| Движение вниз | OK Google, set <deviceName> to down. | OK Google, set <deviceName> to runter. |
| Поворот налево | OK Google, set <deviceName> to left. | OK Google, set <deviceName> to links. |
| Поворот направо | OK Google, set <deviceName> to right. | OK Google, set <deviceName> to rechts. |
| Остановившись | OK Google, set <deviceName> to stop. | OK Google, set <deviceName> to stop. |
| Сохранить текущую позицию как память 1 | OK Google, set <deviceName> to Memory one. | OK Google, set <deviceName> to Memory eins. |
| Сохранить текущую позицию как память 2 | OK Google, set <deviceName> to Memory two. | OK Google, set <deviceName> to Memory zwei. |
| Сохранить текущую позицию как память 3 | OK Google, set <deviceName> to Memory three. | OK Google, set <deviceName> to Memory drei. |
| Перейти к позиции памяти 1 | OK Google, set <deviceName> to Position one. | OK Google, set <deviceName> to Position eins. |
| Перейти к позиции памяти 2 | OK Google, set <deviceName> to Position two. | OK Google, set <deviceName> to Position zwei. |
| Перейти к позиции памяти 3 | OK Google, set <deviceName> to Position three. | OK Google, set <deviceName> to Position drei. |
| Перейти в исходное положение | OK Google, set <deviceName> to Home. | OK Google, set <deviceName> to Home. |