

Size: 630x200mm
Die line: _____
Fold line: _____




РУКОВОДСТВО

приложения TuYa




- Данное руководство приведено только для иллюстрации, и последняя версия приложения может отличаться.
- Загрузите приложение TuYa Smart из App Store или Google Play.
- Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
- Рабочая частота: 2,400~2,4835 ГГц
- Выходная мощность радиочастоты: 20 дБм (макс.)




1. Войдите в систему, используя номер телефона и код подтверждения, затем следуйте инструкции для входа.




2. Нажмите значок «Добавить устройство» / «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти на страницу выбора устройства.




3. Включите беспроводную сеть 2,4 ГГц, как это рекомендовано в приложении, затем подключите свой телефон к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.




4. На странице «Автоматическое сканирование» нажмите «Решение для моторизованных телевизоров» и перейдите к кнопке «Далее».




5. Выберите сеть Wi-Fi, введите соответствующий пароль и нажмите «Далее».



6. Добавление устройства произойдет через 10-60 секунд. Устройство издает звуковой сигнал, подтверждающий успешное добавление.




7. После подключения устройства нажмите «Готово», чтобы войти в «удаленную» панель управления.




8. В процессе эксплуатации обратитесь к инструкции по эксплуатации.

Примечание: • Короткое нажатие кнопки «mem1», «mem2» или «mem3» на устройстве позволит сохранить текущее положение в памяти.




9. Нажмите и удерживайте устройство, чтобы отключиться, на главной странице.




10. Нажмите «Я» внизу, затем нажмите «Управление домом».




11. Нажмите «Создать дом».



12. Заполните новую информацию о доме и сохраните её.




13. Выберите из списка только что созданный вами дом.




14. Выберите «Добавить участника», чтобы добавить другого пользователя в дом. Пользователь получит уведомление в приложении и сможет управлять устройством после принятия приглашения.

Примечание: Одно устройство не может быть подключено несколькими пользователями одновременно, за исключением функции управления домом. Предыдущему пользователю необходимо отключить устройство в приложении (быстро нажмите кнопку «mem2» на пульте дистанционного управления 5 раз, чтобы отключить устройство) перед подключением нового пользователя.


Управление через Amazon Alexa



1. Сначала загрузите приложение Amazon Alexa из App Store или Google Play. После установки вернитесь в приложение TuYa, нажмите на «Я» в правом нижнем углу и выберите «Alexa».



2. Нажмите «Войти через Amazon».



3. Нажмите кнопку «ССылка», чтобы начать процесс связывания.




4. После завершения сопряжения вы можете начать управлять креплением для телевизора через Amazon Alexa.

Amazon Alexa Голосовое управление


(поддерживает только английский и немецкий языки)

Команды	Голосовые команды на английском языке	Голосовые команды на немецком языке
Движение вверх	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, set <deviceName> to hoch.
Движение вниз	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, set <deviceName> to runter.
Поверните налево	Alexa, set <deviceName> to left.	Alexa, set <deviceName> to links.
Поверните направо	Alexa, set <deviceName> to right.	Alexa, set <deviceName> to rechts.
Остановка	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, set <deviceName> to stop.
Сохранить текущую позицию как Память 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, set <deviceName> to Memory eins.
Сохранить текущую позицию как Память 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, set <deviceName> to Memory zwei.
Сохранить текущую позицию как Память 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, set <deviceName> to Memory drei.
Переместиться в позицию памяти 1	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, set <deviceName> to Position eins.
Переместиться в позицию памяти 2	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, set <deviceName> to Position zwei.
Переместиться в позицию памяти 3	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, set <deviceName> to Position drei.
Переместиться в исходное положение	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, set <deviceName> to Home.


Управление через Google Home




1. Сначала загрузите приложение Google Home из App Store или Google Play. После установки вернитесь в приложение TuYa, нажмите на «Я» в правом нижнем углу и выберите «Google Assistant».



2. Нажмите «Связать с Google Assistant», чтобы запустить приложение Google Home.



3. Нажмите «Продолжить», чтобы вернуться в приложение TuYa.



4. Нажмите «Согласовать и связать», чтобы вернуться в приложение Google Home. Связывание завершено, и вы можете начать управлять креплением для телевизора через Google Home.

Голосовое управление Google Home

(поддерживает только английский и немецкий языки)

Команды	Голосовые команды на английском языке	Голосовые команды на немецком языке
Движение вверх	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, set <deviceName> to hoch.
Движение вниз	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, set <deviceName> to runter.
Поверните налево	OK Google, set <deviceName> to left.	OK Google, set <deviceName> to links.
Поверните направо	OK Google, set <deviceName> to right.	OK Google, set <deviceName> to rechts.
Стоп	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, set <deviceName> to stop.
Сохранить текущее положение как Память 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, set <deviceName> to Memory eins.
Сохранить текущее положение как Память 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, set <deviceName> to Memory zwei.
Сохранить текущее положение как Память 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, set <deviceName> to Memory drei.
Переместиться в позицию памяти 1.	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, set <deviceName> to Position eins.
Переместиться в позицию памяти 2.	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, set <deviceName> to Position zwei.
Переместиться в позицию памяти 3.	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, set <deviceName> to Position drei.
Переместиться в исходное положение	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, set <deviceName> to Home.